


# COME RILEVARE LE MISURE DI UNA PORTA PIEGHEVOLE

Le porte pieghevoli possono essere montate indistintamente sul muro o su un telaio esistente. Per definire la misura è sufficiente rilevare la larghezza e l'altezza della luce nel quale inserire la porta stessa.



N.B. - Nel caso necessiti un nuovo telaio (imbotte) dobbiamo rilevare anche la misura dello spessore del muro.